

Корректирующий гель для большинства термальных и аналоговых позитивных пластин.

Инструкции по применению КР273



Коррекция на проявленной печатной пластине перед печатью

- Сотрите изображение с помощью корректирующего геля.
- Сразу после коррекции, сотрите остатки геля с пластины с помощью влажного ватного тампона или влажной губки. Будьте аккуратны и не стирайте гель с области изображения.
- Протрите область коррекции

несколько раз с помощью влажного ватного тампона, чтобы убедиться, что все излишки стерты.

- Протрите пластину насухо и заново гуммируйте пластину используемым гуммирующим составом (вручную или с помощью соответствующей функции процессора).
- После гуммирования протрите пластину насухо.
- После коррекции обязательно закрывайте бутылку крышкой.

Коррекция во время работы печатной машины

- Удалите краску с пластины с помощью подходящего раствора для очистки поверхности печатной формы.
- Убедитесь в том, что краски не осталось.
- Убедитесь, что область коррекции абсолютно сухая.
- Сотрите изображение с помощью корректирующего геля.
- Сразу после коррекции, сотрите остатки геля с пластины с помощью влажного ватного тампона или влажной губки. Будьте аккуратны и не стирайте гель с области изображения.
- Протрите область коррекции несколько раз с помощью влажного ватного тампона, чтобы убедиться, что все излишки стерты.

- Протрите пластину насухо.
- После коррекции обязательно закрывайте бутылку крышкой.

Безопасность

Перед использованием продукта прочтите лист безопасности.

Хранение

- Храните при комнатной температуре в сухом, хорошо вентилируемом месте.
- Берегите от жары и прямых солнечных лучей.
- Храните бутылку закрытой.
- Срок хранения: 24 месяца с даты производства.

Отходы

По возможности отправляйте в авторизованные центры утилизации, согласно местным и государственным нормативам.

Совместимость с пластинами Agfa

| Цифровые печатные формы | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| :Azura TS | :Amigo TS | :Thermostar P970 | :Thermostar P970 после обжига | :Energy Xtra | :Energy Xtra после обжига | :Energy Elite | :Energy Elite после обжига | :Energy Elite Pro | :Energy Elite Pro после обжига |
| + | + | + | н/о | + | н/о | - | н/о | - | н/о |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|-----------|-------|-------|----------|------------------|
| :Aspire | :Aspire после обжига | :Azura-Vi | :N91v | :N94v | :N94-VCF | :Lithostar Ultra |
| - | н/о | - | - | - | - | - |

| | | | Аналоговые пластины | | |
|----------|-----------------------|----------|---------------------|----------------------------|--------------|
| :Aluva P | :Aluva P после обжига | :Aluva N | :Meridian P55 | :Meridian P55 после обжига | :Zenith N555 |
| + | н/а | - | + | н/а | - |

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 8 800 301 84 64



| МОСКВА | ПЕТЕРБУРГ | ТУЛА | ТВЕРЬ | КАЗАНЬ |
|---|--|---|--|--|
| тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club | тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club | тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club | тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club | тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club |

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 8 800 301 84 64



Изготовитель: AGFA

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.